


●複数台のカメラの映像を同時にみる

※同じルーター環境内にカメラを設置する場合はルーターの同時接続台数をご確認ください。複数台カメラの同時表示はルーターの性能に依存するため接続台数に満たない場合でも映像遅延になる場合があります。




- ① 全てのカメラからルーム切替
- ② ヘルプとフィードバックのページへのリンク
- ③ マルチビューの終了
- ④ マルチビュー内で選択されたカメラの名称
- ⑤ マルチビューのカメラ映像
※青枠のカメラに対して⑥⑨⑩⑪⑫の機能が操作できます。ダブルタップで拡大表示できます。
- ⑥ カメラを回転させるリモコン
※リモコン機能があるカメラのみ表示されます。
- ⑦ マルチビュー表示カメラ台数を4、9、16台から選択
- ⑧ 全画面表示切替
- ⑨ 本体スピーカのオン/オフ切替※1
- ⑩ スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑪ 長押しで通話
- ⑫ スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑬ カメラのスリープ解除のオン/オフ

※1 スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。



9台同時閲覧イメージ



16台同時閲覧イメージ



16台同時閲覧イメージ/全画面表示